

XPRESS 5 FINGER LED LAMP

– XPRESS 5 UJJAS LED LÁMPA – Használati Útmutató

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

Az XPRESS 5 Finger – 5 ujjas - LED Lámpa a LED UV fényre kötő műköröm alapanyagok megszilárdítására szolgál.

Műszaki jellemzők:

XPRESS 5 FINGER LED LAMP	ADAPTER:
Feszültség: 12V	Feszültség (V): 100-240V
Teljesítmény: 6W±10%	Amper (A): 0.46A
Amper: 0.8A	Frekvencia (Hz): 50/60Hz
Súly: 141g	
Méret: 195*40*65mm	

HASZNÁLAT

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és tartozékainak (adapter, vezeték) épp állapotát.

- [1.] Csomagolja ki a dobozból berendezést és a tartozékokat.
- [2.] Válasszon ki egy alkalmas, stabil helyet a készülék használatához.
- [3.] A készülék elhelyezése után csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a hálózati aljzathoz.
- [4.] Állítsa be a kívánt működési időt a berendezésen. A készülék 30mp (30sec) és 60mp (60sec) időtartamon használható.
- [5.] Kapcsolja be a készüléket a berendezés elején található ON/OFF (Be/Ki) kapcsológomb segítségével.
- [6.] Amikor a beállított működési idő lejárt, a készülék hangjelzés nélkül kikapcsolja önmagát.
- [7.] A munka befejeztével távolítsa el az adaptert a készülékből, majd a hálózati aljzathoz.

Megjegyzés: A készülék világítópanelje max.180°-ban hátrafelé elforgatható, tovább nem.

Frekvenciakülönbség miatt, egyes műköröm alapanyagok eltérő módon viselkedhetnek a készülék LED UV fényére, mint a hagyományos UV fényvel működő berendezésekben.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! A Tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a készülék adapterét a készülékből, ill. a hálózati aljzathoz), valamint várja meg készülék teljes lehűlését! Ügyeljen arra, hogy a készülék LED lámpáit NE érintse semmivel sem, csak sűrített levegőt és ecsetet használjon a tisztításukhoz. A tisztítás/karbantartás során ajánlott kesztyűt viselni.

KÉSZÜLÉK és FÉNYFORRÁS: Az XPRESS 5 Finger – 5 ujjas - LED Lámpa tisztításához használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy műszálmentes puha rongyot.

NE szerelje szét a berendezést! Törölje át a készülék külső burkolatát a puha, száraz ruhával (NE érjen a LED lámpákhoz), majd fordítsa fel a LED lámpasort és tisztítsa meg a lámpákat ecsettel és sűrített levegővel. A készülék nehezebben elérhető részeit (kapcsoló, adapter csatlakozás, illesztések) tisztítsa ecsettel és a sűrített levegővel. Végezetül, törölje át a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával.

TARTOZÉKOK: Távolítsa el az adaptert a berendezésből és a hálózati aljzathoz, majd tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel, különösen ügyeljen az illesztésekre és csatlakozásokra.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék **NEM** kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. NEM érintkezhet a készülék adapterével és LED lámpáival sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, ill. NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percre! **NE** használjon oldószer tartalmú tisztítószerket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra: <http://www.mukorom.tv/eszkozok> ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS: A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- [1.] Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0~40°C között!
- [2.] A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [3.] Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet! Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket!
- [4.] Semmilyen folyadék **NEM** kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, illesztéseibe, ill. NEM érintkezhet a készülék adapterével, LED UV lámpáival sem!
- [5.] Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak vezetékéhez!
- [6.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha sérült az adaptere vagy a csatlakozója, ill. ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [7.] Kizárólag, csak az illetékes személyek javíthatják a készüléket!
- [8.] Sugárzó hőtől távol, száraz helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nyirkos, nedves helyeket!
- [9.] Soha NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működés közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét.
- [10.] Ügyeljen arra, hogy SOHA NE érintse a berendezés LED lámpáit szabadkézzel, körmómmal, illetve tilos bármilyen idegen tárggyal vagy vízzel/tisztítószerezellel érintkeznie a LED lámpáknak, mert kárt okozhatnak bennük, ill. súlyosan rontják a teljesítményüket!
- [11.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
- [12.] A használat befejeztével, mindig áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el az adaptert a készülékből, ill. a hálózati aljzathoz).

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] XPRESS 5 FINGER LED LAMP [HU] XPRESS 5 UJJAS LED LÁMPA [RO] LAMPĂ LED XPRESS 5 FINGER [DE] XPRESS 5 FINGER LED LAMPE [FR] LAMPE LED XPRESS 5 FINGER [IT] LAMPADA LED XPRESS 5 FINGER [ES] LAMPARA LED XPRESS 5 FINGER